

MANUAL FOR TRUCK VISION -MARKER LIGHT

Read these instructions thoroughly before using the light. Keep instructions for later use.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Don't make alterations to the light.
- Don't look directly to light.
- Use the light only with direct current (DC) power supply and the operating voltage specified on the packaging (12-24V DC). The light is intended for use in vehicles. Do not attempt to connect the marker light to an alternating current (AC) power supply.
- Do not submerge the device in water.

NOTE

- This light is meant to be used in various vehicles such as work machinery, agricultural machinery, excavators, cranes, cars, and tractors. It can be used both indoors and outdoors.
- Use the included bracket or appropriate screws to attach the light. Ensure a secure attachment before use.
- Install the light as far away as possible from radios, antennas, and other sensitive electrical devices.
- The components of the lamp are not replaceable, a broken lamp must be replaced with a new one. Do not attempt to repair the lamp!
- Do not use solvents to clean the lamp. Lamp should be cleaned with moist or dry cloth.

INSTALLATION

- Attach the light to the desired location using the included brackets or appropriate screws.
- Connect the wires to a direct current power source. Check the wiring at the end of the instructions.
- If the light does not turn on, check that the power and voltage are correct. Check the fuses and relays.
- If you are unsure how to safely connect the light, contact an automotive electrician or a professional electrician.

DISPOSAL

Dispose the electrical devices in an environmentally responsible manner. Do not dispose of electrical devices with household waste.

According to European Directive 2012/19/EU regarding electrical and electronic equipment, used electrical devices should be collected separately and sent for environmentally friendly recycling.

For information on recycling options, contact your local authorities.

WIRE COLORS

Black: ground (-)
Red: warning light (+)
Yellow: marker light (+)
Green: warning light synchronization

KÄYTÖÖHJE TRUCK VISION -ÄÄRIVALOLLE

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen valon käyttöä. Säilytä ohje myöhempää käyttöä varten.

TURVALLISUUSOHJEET

- Älä tee valoon muutoksia.
- Älä koskaan katso suoraan valoon.
- Käytä valoa vain tasavirtajärjestelmissä ja pakkauksessa mainittuilla käytöjännitteillä (12-24V DC). Valo on tarkoitettu ajoneuvokäyttöön. Älä yrityä liittää äärivaloa verkkovirtaan!
- Älä upota laitetta veteen.

HUOMIOITAVAA

- Valaisin on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi työkonessa, maatalouskoneissa, kaivureissa, nostureissa, autoissa ja traktoreissa. Sitä voidaan käyttää sisällä ja ulkona.
- Käytä valaisimen kiinnityksen mukana tulevaa kiinnikettä tai sopivia ruuveja. Varmista huolellinen kiinnitys ennen käyttöä.

- Asenna valo mahdollisimman kauas radiosta, antennista ja muista heristikä sähkölaitteista.
- Valaisimen komponentit eivät ole vaihdettavissa, rikkoutunut valaisin tulee vaihtaa uuteen. Älä yrityä korjata valaisinta!
- Älä käytä valaisimen puhdistamiseen liuottimia. Käytä kostuttua tai kuivaa pyyhettä likaisen valaisimen puhdistukseen.

ASENNUS

- Kiinnitä valo haluamaasi paikkaan mukana tulevilla kiinnikkeillä tai sopivilla ruuveilla.
- Yhdistä johdot tasavirtalähteeseen. Tarkista johdotus ohjeen lopusta.
- Mikäli valo ei syty tarkista, että virta ja jännite ovat oikeat. Tarkista sulakkeet ja releet.
- Mikäli et ole varma miten valo kytketään turvallisesti ole yhteydessä autosähköasentajaan tai sähköalan ammattilaiseen.

HÄVITTÄMINEN

Huolehdi sähkölaitteiden ympäristöstäävillisestä hävittämisestä. Sähkölaitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa.

Sähkö- ja elektronikkaromua koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaan loppuun käytetyt sähkölaitteet teet on kerättävä erikseen ja toimitettava ympäristöstäävilliseen kierrätykseen.

Lisätietoa kierrätysmahdollisuuksista saat oman paikkakuntasi viiranomaisilta.

JOHTOJEN VÄRIT

Musta: maa (-)
Punainen: varoitusvalo (+)
Keltainen: äärivalo (+)
Vihreä: varoitusvalon synkronointi

BRUKSANVISNING FÖR TRUCK VISION -MARKERINGSLJUS

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder lampan. Spara bruksanvisningen för senare bruk.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Gör inga ändringar i ljuset.
- Titta aldrig direkt in i ljuset.
- Använd ljuset endast med en likströmskälla (DC) och den arbetspänning som anges på förpackningen (12-24V DC). Ljuset är avsett för användning i fordon. Försök inte ansluta riktningsvisaren till en växelströmskälla (AC).
- Sänk inte enheten i vatten.

OBSERVATION

- Lampen är avsedd för användning i olika fordon som arbetsmaskiner, lantbruksmaskiner, grävmaskiner, kranar, bilar och traktorer. Den kan användas både inomhus och utomhus.
- Använd den medföljande fästet eller lämpliga skruvar för att fästa ljuset. Se till att fästet är säkert innan du använder det.
- Installera ljuset så långt bort som möjligt från radio, antenn och andra känsliga elektriska enheter.
- Armaturens komponenter är inte utbytbara. En skadad armatur bör bytas ut mot en ny. Försök inte reparera armaturen.
- Använd inte lösningsmedel för att rengöra armaturen. Använd en fuktig eller torr trasa för att rengöra den smutsiga lampen.

MONTERING

- Fäst ljuset på önskad plats med de medföljande fästena eller lämpliga skruvar.
- Anslut ledningarna till en likströmskälla. Kontrollera ledningsdragningen enligt anvisningarna i slutet av instruktionerna.
- Om ljuset inte tänds, kontrollera att spänningen och strömmen är korrekt. Kontrollera även säkringarna och reläerna.
- Om du är osäker på hur du säkert ansluter ljuset, kontakta en fordonstillställare eller en professionell elektriker.

AVSKAFFANDET

Kassera elektriska enheter på ett miljövänligt sätt. Släng inte elektriska enheter med hushållssopornera.

Enligt Europeisk direktiv 2012/19/EU om elektrisk och elektronisk utrustning ska använda elektriska apparater samlas separat in och skickas för miljövänlig återvinnning.

För information om återvinningsalternativ, kontakta dina lokala myndigheter.

KABLARNAS FÄRGER

- Svart: jord (-)
Röd: varningsljus (+)
Gul: markeringsljus (+)
Grön: varningsljussynkronisering

JUHEND TRUCK VISION ÄÄRETULELE

Enne tulede kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke juhendit hilisemaks kasutamiseks.

OHUTUSJUHISED

- Ärge tehke lambile mingeid muudatusi.
- Ärge vaadake kunagi otse valgust.
- Kasutage valgust ainult alalisvoolu (DC) toiteallikaga ja pakendil märgitud tööpinget (12-24V DC). Valgus on ette nähtud sõidukitele. Ärge proovige suunatud ühendada vahelduvvoolu (AC) toiteallikaga.
- Ärge sukuluge seadet vette.

MÄRKUSED

- Valgusti on ette nähtud kasutamiseks erinevates sõidukites, näiteks töömasinates, pöllumajandusmasinates, ekskavaatorites, kraanades, autodes ja traktorites. Seda saab kasutada nii sisseruumides kui ka väljas.
- Kasutage valgusti kinnitamiseks kaasolevat kinnitusklambrit või sobivaid kruvisid. Veenduge, et valgusti on enne kasutamist kindlalt kinnitatud.
- Paigaldage valgus võimalikult kaugemale raadiost, antennist ja teistest tundliklest elektriseadmetest.
- Valgusti komponendid ei ole vahetataavad. Kahjustunud valgusti tuleb asendada uuega. Ärge proovige valgusti parandada.
- Ärge kasutage lambi puhamisteks lahusteid, vaid puhastage niiske või kuiva lapiga.

TULE KINNITAMINE

- Kinnitage valgus soovitud asukohta kaasasoleva kinnitusklamibri või sobivate kruvidega.
- Ühendage juhmed alalisvoolu toiteallikaga. Kontrollige juhtmestikku juhendi lõpus.
- Kui valgus ei sütti, kontrollige, kas pingi ja vool on õiged. Kontrollige ka sulakaid ja releesid.
- Kui te pole kindel, kuidas valgust ohultult ühendada, võtke ühendust autotehnika elektriku või professionaalse elektrikuga.

KÄITLEMINE

Käidenge elektriseadmeid keskkonnasõbralikult! Ärge visake elektriseadmeid majapidamisjäätmete hulka!

Elektri- ja elektroonikaseadmeid käsitleva Euroopa Parlamenti ja nõukogu direktiivi 2012/19/EL koosnes tuleb elektri- ja elektroonikaseadmed koguda liigitu ning saata korduskasutamisse.

Kulunud seadmete käitlemisvõimalustesse osas võtke ühendust kohaliku omavalitsusega.

JUHTMETE VÄRVID

- Must: maandus (-)
Punane: märgutuli (+)
Kollane: äaretuli (+)
Roheline: märgutule sünkroniseerimine